

# FM-77キーコード配列表



## Windows Keyboard For FM-77

※NumLockを外した状態では、テンキーが矢印などのイベントキーに置き換わります。

### PS2/USB

アルファベットキー  
ファンクションキー (F1-F10)  
Pause/Break キー  
PrintScreen キー  
ScrollLock キー  
End キー  
Home キー  
カタカナ / ひらがな / ローマ字  
Alt キー  
無変換  
スペースキー  
変換

### FM-77

アルファベットキー  
PF キー (PF1-PF10)  
BREAK キー  
EL キー  
DUP キー  
CLS キー  
HOME キー  
かなキー  
GRAPH キー  
左スペースキー  
中央スペースキー  
右スペースキー

●CAP かな INS については本体側が点灯しますので、キーボードのランプは点灯いたしません。