

FM-TOWNS



Windows Keyboard For FM-TOWNS

※桃色は NumLock を入れた通常割り当て状態を示しています。
 ※橙色は NumLock を外した、通常割り当て+特殊割り当て状態を示しています。
 ※緑色は Shift キーを押しながら押した時の割り当てを示しています。

NumLock を入れた状態 (電源投入時通常設定)

PS2/USB FM-TOWNS

アルファベットキー	アルファベットキー
ファンクションキー (F1-F12)	ファンクションキー (PF1-PF12)
PrintScreen キー	COPY キー
ScrollLock キー	実行キー
Pause/Break キー	PAUSE キー
Insert キー	挿入キー
Delete キー	削除キー
End キー	取消キー
PageUP キー	前行キー
PageDown キー	次行キー
カタカナ / ひらがな / ローマ字 (※1)	ひらがなキー
カタカナ / ひらがな / ローマ字 (※1)	カタカナキー

<Shift キーを押しながら>

Enter キー	実行キー
BS キー	取消キー
半角 / 全角キー	かな / 漢字キー

NumLock を切った状態 (通常に加え特殊設定)

PS2/USB FM-TOWNS

ファンクションキー (F1-F10)	ファンクションキー (PF11-PF20)
テンキー [7]	漢字登録キー
テンキー [8]	単語抹消キー
テンキー [9]	単語登録キー

※1 カタカナ / ひらがな / ローマ字キーを押すと、[かなキー][カタカナキー][両方ともに入力されていない状態]がローテーションします。

●自然な操作性を得られるように、カタカナとひらがなは同じキーで操作するように割り当てをしています。また、SHIFT を押しながら Enter を押すことで「実行」 BS を押すことで「取消」ができるように割り当てをしています。

●Windows 用の Windows キー APP キーは、Windows3.1/95 でご利用頂けます。