

# X68000



※桃色は NumLock を入れた通常割り当て状態を示しています。  
 ※橙色は NumLock を外した、通常割り当て+特殊割り当て状態を示しています。  
 ※キー割り当てが特殊ですのでラベルシールなどでキーを記載することをお勧めします。

## NumLock を入れた状態 (電源投入時通常設定)

### PS2/USB X68000

アルファベットキー	アルファベットキー
ファンクションキー (F1-F10)	ファンクションキー
Pause/Break キー	BREAK キー
PrintScreen キー	COPY キー
左 Windows キー	ひらがなキー
左 Alt キー	XF1 キー
無変換キー	XF2 キー
変換キー	XF3 キー
右 Alt キー	XF4 キー
右 Windows キー (※1)	XF5 キー
APP キー (※1)	XF5 キー
半角/全角キー	全角キー
カタカナ/ひらがな/ローマ字 (※2)	かなキー
カタカナ/ひらがな/ローマ字 (※2)	ローマ字キー
Home キー	HOME キー
PageDown キー	ROLLUP キー
PageUp キー	ROLLDOWN キー
End キー	UNDO キー
ファンクション F11	OPT1 キー
ファンクション F12	OPT2 キー
ScrollLock キー	CLR キー
テンキー	テンキー

## NumLock を切った状態 (通常に加え特殊設定)

### PS2/USB X68000

テンキー [/]	記号入力キー
テンキー [*]	登録キー
テンキー [-]	HELP キー
テンキー [+]	コード入力キー
テンキー [5]	ひらがなキー (※3)
カタカナ/ひらがな/ローマ字	XF4
右 Alt	XF5

※1 右 Windows キーがないキーボードの為に XF5 を二つのキーに割り当てています。

※2 カタカナ/ひらがな/ローマ字キーを押すと、[かなキー][ローマ字キー][両方ともに入力されていない状態]がローテーションします。かなキーおよびローマ字入力が入った状態では ScrollLock ランプが点灯します。

※3 左 Windows キーがないキーボードの為に予備キーを割り当てています。操作性の向上のために左 Windows キーのあるキーボードでの使用をおすすめ致します。

●ゲームの操作性を向上させる為に NumLock を切った状態では、XF キーが並ぶようにキー割り当てをしています。