

X1 TURBOキーコード配列表



ESC (操作性を考慮して通常のESCの他に半角全角キーへESCを割り当てております)

半角全角 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \ BS Insert Home Page Up Num Lock / * -
 TAB Q W E R T Y U I O P @ [Delete End Page Down 7 8 9 +
 CAPS A S D F G H J K L ; :] ENT HELP ROLL UP 4 5 6
 SHIFT Z X C V B N M , . / _ SHIFT ↑ 1 2 3 ENT
 CTRL Alt 無変換 変換 Alt APP CTRL ← ↓ → 0 .

※NumLockを外した状態では、モードBで動作致します。
 ※INS/DEL キーは純正キーボードでは同一のキーをSHIFTを押すことで切り分けていますが、WindowsキーボードではそのままinsertキーとDeleteキーに割り当てています。
 ※ファンクションキーも純正キーボードではF1-F5をSHIFTを押すことによってF6-F10となる割り当てがされておりますが、変換後はそのままF6-F10キーへ割り当てています。

Windows Keyboard For X1 TURBO

PS2/USB

X1 TURBO

- アルファベットキー
- ファンクションキー (F1-F5)
- ファンクションキー (F6-F10)
- Delete キー
- Insert キー
- Pause Break キー
- PrintScreen キー
- End キー
- Home キー
- 無変換キー
- 変換キー
- Tab キー
- PageUp キー
- PageDown キー
- カタカナ / ひらがな / ローマ字
- Alt キー
- 半角 / 全角キー

- アルファベットキー
- ファンクションキー (F1-F5)
- ファンクションキー (SHIFT+F1-F5)
- INS/DEL キー
- SHIFT + INS/DEL キー
- BREAK キー
- COPY キー
- HELP キー
- CLR HOME キー
- XFER キー
- XFER キー
- H TAB キー
- ROLL DOWN キー
- ROLL UP キー
- カナキー
- GRPH キー
- ESC

純正キーボードにはない拡張機能 (モードBにて動作)

- ↑キー
- ←キー
- ↓キー
- キー

- テンキー [8]
- テンキー [4]
- テンキー [2]
- テンキー [6]

- 拡張機能により、モードB対応ゲームを方向キーでお楽しみ頂けます。割り当てをしているのではなく、モードB信号を矢印キーへ付加している仕様のため、独立したキーとしてご使用可能です。
- カナキーを押すとかなランプの代わりに ScrollLock ランプが点灯します。
- 同時押しが必要なゲームでのご使用の場合には NumLock を切ってご利用下さい。