

MSX2/2+/TB 用
16MB
SDRAM V3

大事なクラシックパソコンを現役として お楽しみ頂く為の 変換器マニュアル!

安全にご利用頂くため、ご使用前には必ずお読みください

本機はMSX2 MSX2+ MSXturboRのロットへの接続を意図しています。本機は決められたパソコン以外の電子機器へ接続しないで下さい。ゲーム機のカセットを入れる部分に入りそうな形状をしておりますが、実際に突っ込むと、電圧の相違などにより本機だけではなく、ゲーム機器の故障の原因となる恐れがあります。本機をロットへ差し込むときは、表裏の間違いに、かなーりご注意ください。部品面が手前、ディップスイッチ側が裏になります。裏表を間違えると発火する恐れがあります。とはいえ、火種に使用するなど発火を目的としたご使用もしないでください。発火すると書いてあっても実際には発火しないことが多いです。本コネクタへ接続する際には、髪の毛や髪の毛の代用品の巻き込み、指の挟み込みにも充分ご注意ください。本機を決して口にしないで下さい。万が一、本機を誤って食べてしまった場合には、速やかに医師にご相談ください。小さいお子様の手の届かない所でご使用ください。小さいお子様の側でご使用の際は、コネクタや本体などでお怪我をされないよう充分にご注意下さい。医療用途や航空機関連での使用は決しておやめください。そんなことをしたら、十中八九、大変なことになると思います。兵器の開発、兵器への転用、許されていない国への輸出はおやめください。水没・高温・結露には充分ご注意ください。故障や本機の寿命を縮める原因となります。未永くご使用なさるため、なるべく涼しいところでご使用ください。本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコン本体の故障については、責任を負わないという事にさせて頂いております。本機の接続・着脱の際には本機をしっかりとして優しくお取り扱い下さい。足や手を引っかけて、ひっこぬいてしましそうな場所でのご使用はなるべくおやめください。本機は腫れ物にさわるときのようにご使用頂くのがベストです。

現在テスト済み機種

SONY HB-F1XD/XDJ/XV
PANASONIC FS-A1/FS-A1WX/WSX(倍速モード) A1-ST/GT(R800モード)

※R800の28.6MHzでのnoWAIT動作を確認しておりますが、クロックアップなどを行うと動作しない可能性がございます。また電源との相性で動作しない場合がございます。

動作しない場合

本機はできるだけ多くのクラシックパソコンで動作確認が出来るよう努力をしていますが、残念ながら全ての機種でテストを行っておりません。そのため中にはクロック同期がとれず動作しない機種があると思います。できる限りデータを集めて対応することを目指しておりますので、動かない場合にはご連絡ください。

ご使用方法

パソコンの電源をOFFにした状態で、部品面を手前、ディップスイッチ面の後ろにし、パソコンのロットへ本機を挿入してください。そしてパソコンの電源をONにします。



DIPSW1:ON(初期状態) = 拡張ロット有効(16MB) / OFF= 拡張ロット無効(4MB)
DIPSW2:ON(初期状態) = 本機 SDRAM 初期化まで WAIT / OFF=noWAIT
DIPSW3:ON(初期状態) = SDRAM リード時 WAIT / OFF=noWAIT
DIPSW4: 未使用
DIPSW5: 未使用
DIPSW6: 未使用
DIPSW7: 未使用
DIPSW8: 未使用

トラブルシューティング

使用状態を確認

本体の電源を入れる前にカートリッジを接続しましたか? 接続していない場合には本体やソフトウェアが接続を認識していない事があります。

挿入状態を確認

本カートリッジがパソコンのロットへ接続されていますか? 奥まで挿入されていない場合には認識しないことがあります。

電源状態を確認

パソコン本体の電源は入っていますか? 結構うっかりしてしまうポイントですので確認してみてください。

ロットを確認

ロットが汚れていたり劣化していませんか? ロットが汚れている場合には、アルコールと綿棒で洗浄し、接点復活剤などで接点を磨いてください。

お困りのことがありましたらご連絡ください



『クラシックPC研究会』

郵便番号 241-0805
神奈川県横浜市都筑区都筑町 31-12
フォレストアーツ合同会社
<http://classpc.org/>
information@classpc.org