PC-8801キーコード配列表

Windows Keyboard For PC-8801

※NumLock を外した状態では、テンキーが矢印などのイベントキーに置き換わります。
※Windows キーまたは APP キーは PC キーに割り当てられているため、押しながらパソコンの電源投入またはリセットいただくと BIOS 設定画面が表示されます。

PS2/USB	PC-8801
アルファベットキー	アルファベットキー
ファンクションキー (F1-F10)	ファンクションキー
Pause/Break キー	STOP キー
PrintScreen キー	COPY キー
半角 / 全角キー	全角キー
Windows キー APP キー	PC キー
無変換キー	決定キー
変換キー	変換キー
PageDown キー	ROLL UP キー
PageUp キー	ROLL DOWN キー
Home キー	画面消去キー
End キー	説明キー
カタカナ / ひらがな / ローマ字	かなキー
Alt キー	GRPH キー

●カナキーを押すとかなランプの代わりに ScrollLock ランプが点灯します。