

# PC-9800キーコード配列表



※桃色は割り当てているキーを示しています。  
 ※NumLockを外すと、テンキーに書かれているイベントキーが割り当てられません。  
 ※グレー色で示すキーにはキーは割り当てられていません。

## Windows Keyboard For PC-98X1

### PS2/USB

アルファベットキー  
 ファンクションキー (F1-F10)  
 Pause/Break キー  
 PrintScreen キー  
 Scroll Lock キー  
 無変換キー  
 変換キー  
 PageDown キー  
 PageUp キー  
 Home キー  
 End キー  
 カタカナ / ひらがな / ローマ字キー  
 Alt キー  
 半角 / 全角キー  
 テンキー

### PC-9800

アルファベットキー  
 ファンクションキー (F1-F10)  
 STOP キー  
 COPY キー  
 PC キー  
 NFER キー  
 XFER キー  
 ROLL UP キー  
 ROLL DOWN キー  
 HOMECLR キー  
 HELP キー  
 かなキー  
 GRPH キー  
 CTRL+NFER  
 テンキー

- カナキーを押すとかなランプの代わりに ScrollLock ランプが点灯します。
- PC-88 モードでバイオス画面へ入る場合には [Alt] キーまたは [Scroll Lock] キーを押しながら電源を投入するか、リセットボタンを押して下さい。