
X68000 キーボード to Windows 変換機説明書 (MI68 イベント限定品)

(ご注意) 本機ご利用の際には、USBminiB オスケーブルが別途必要となりますので、ユーザーさまでご用意ください。



☆[SHIFT]+[ENTER] を押すと、Windows モードとエミュレーターモードを切り替える事が出来ます。

☆Windows モードでのキー配置は赤で示され、エミュレーターモードのキー配置は緑色で示されています。

☆エミュレーターモードでご利用いただくと、全てのキーをエミュレーターに割り当てることが可能です。

☆Windows での通常使用の場合には Windows モードで、エミュレータでご利用の際にはエミュレーターモードでご利用ください。